



Comment
poser du
**CARRELAGE
GRAND FORMAT**
(100 x 100 cm)
sur sol neuf ?



DIFFICULTÉ



Ma liste produits



Primaire
universel



Colle carrelage
grands carreaux

OU



Colle carrelage
haute performance



Joint
souple large

OU



Joint haute performance
Ultracolor Plus

Mes étapes de mise en œuvre

1

Préparation :

Vérifier la planéité du support. Le support ne devra pas présenter de défaut de planéité de plus de 3 mm. Pour les supports à base de ciment, les rattrapages ponctuels inférieurs à 10 mm d'épaisseur pourront être réalisés avec la même colle qui sera utilisée pour le collage du carrelage.

L'utilisation du **Primaire universel** est obligatoire sur chape anhydrite. Sur tout autre support, elle n'est pas obligatoire mais fortement conseillée pour :

- limiter la réapparition de poussières ;
- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai entre le moment de l'application de la colle et l'affichage du carrelage) ;
- améliorer l'adhérence de la colle.

Collage :

Choix de la colle :

2

- **Colle carrelage haute performance** ou **Colle carrelage grands carreaux** pour des carreaux jusqu'au format 100 x 100 cm.

Pratiquer systématiquement **par double encollage**.

3

Jointoiement :

À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints avec **Joint souple large** ou **Joint haute performance Ultracolor Plus**.

La largeur des joints doit être au minimum de 5 mm.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d'au moins 5 mm ainsi qu'un joint de fractionnement tous les 25 m² au plus avec du mastic adapté.

