



# Comment poser du carrelage sur un ANCIEN SOL CARRELÉ ?



DIFFICULTÉ



## Ma liste produits



Primaire universel



Ragréage sol intérieur haute performance



Colle carrelage rénovation



Colle carrelage haute performance



Colle carrelage grands carreaux

## Mes étapes de mise en œuvre

1

### Reconnaissance et préparation :

Sonder les carrelages, si :

- de 10 % de la surface sonnent creux, les retirer ainsi que les parties non cohésives.
- + de 10 % de la surface sonnent creux, retirer entièrement l'ensemble ainsi que les parties non cohésives.

Réparer les éventuelles fissures avec un produit adapté.

Nettoyer et dégraisser le carrelage avec une lessive à base de soude puis rincer plusieurs fois à l'eau claire et laisser sécher. Si le carrelage est brillant, poncer préalablement avec un tampon abrasif ou un disque diamant jusqu'à ce qu'il perde sa brillance.

Vérifier la planéité du support :

- Les rattrapages ou rebouchages ponctuels inférieurs à 10 mm d'épaisseur pourront être réalisés avec la même colle qui sera utilisée pour le collage du carrelage.
- Les surfaces plus importantes pourront être réalisées avec **Ragréage sol intérieur haute performance** associé au **Primaire universel**.

L'utilisation du **Primaire universel** n'est pas obligatoire mais fortement conseillée pour :

- limiter la réapparition de poussières.
- prolonger le temps ouvert de la colle (augmenter le délai entre le moment de l'application de la colle et l'affichage du carrelage).
- améliorer l'adhérence de la colle.

### Collage :

Choix de la colle :

- **Colle carrelage rénovation** pour des carreaux inférieurs à 60 x 60 cm.
- **Colle carrelage grands carreaux** ou **haute performance** pour des carreaux jusqu'au format 100 x 100 cm.

Pratiquer par double encollage à partir du format 33 x 33 cm ou 20 x 20 cm pour du grès cérame sinon utiliser la **Colle carrelage grands carreaux** qui évite cette opération jusqu'au format 100 x 100 cm.

2



Joint souple large



Joint haute performance Ultracolor Plus

**Astuce :** Avant de ragréer, placer des vis repères au niveau du sol fini dans votre support à ragréer.

3

### Jointoiement :

À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints avec **Joint souple large** ou **Joint haute performance Ultracolor Plus**.

Réaliser un joint de désolidarisation périphérique d'au moins 5 mm avec un mastic silicone.

