



Comment PROTÉGER LES LOCAUX HUMIDES ?



DIFFICULTÉ



Ma liste produits



Kit protection à l'eau sous carrelage



Colle carrelage rénovation

OU



Colle en pâte salle de bains



Joint fin

OU



Joint haute performance Ultracolor Plus

Mes étapes de mise en œuvre

1

Préparation du support :

Nettoyer et dépeussier les supports.

Éliminer les substances pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, laitance, graisses, dépôts calcaires...).

Appliquer le **Primaire universel** au rouleau à poils longs de façon homogène.

2

Application de la protection à l'eau :

Après séchage du **Primaire universel** (aspect transparent) entre 1 à 4 heures selon la porosité du support, appliquer la **Protection à l'eau sous carrelage** au pinceau au droit des angles puis maroufler la **Bande de renfort** dans le produit encore frais.

Appliquer 2 couches croisées et continues de **Protection à l'eau sous carrelage** au rouleau à poils longs à raison de 400 g/m² par passe.

Attendre le séchage complet de la première passe (5 heures à + 20 °C) avant d'appliquer la seconde.

3

Collage :

À partir de 12 heures après l'application de la 2^{ème} passe de la **Protection à l'eau sous carrelage**, coller avec :

- **Colle en pâte salle de bains** les faïences de formats inférieures à 40 x 40 cm.
- **Colle carrelage rénovation** toutes les natures de revêtements et formats inférieurs à 40 x 40 cm.

Utiliser un peigne adapté au format des carreaux.

Jointoiement :

À partir de 24 heures après le collage du carrelage, réaliser les joints avec **Joint fin** ou **Joint haute performance Ultracolor Plus**.

Tous les points singuliers (les joints de fractionnement, les angles, les jonctions avec les équipements...) seront traités avec un mastic silicone.

