

MapeSlope

ZAPRAWA DO ODBUDOWY SPADKÓW | WYPEŁNIANIA
WGŁĘBIENI W POKRYCIACH DACHOWYCH



Naprawa dachu
w
3 szybkich
krokach



Problemy z dachem...

Pokrycia dachowe są poddawane działaniu licznych, niekorzystnych zjawisk:

- niesprzyjające warunki atmosferyczne;
- promieniowanie UV;
- sezonowe zmiany temperatury;
- zastoiny wody;

które w rezultacie powodują przedwczesne starzenie się powłoki hydroizolacyjnej.

Wśród materiałów do hydroizolacji dachów pokrycia bitumiczne stanowią bez wątpienia jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań.

Niestety papy bitumiczne, również te z posypką, ulegają przedwczesnej degradacji spowodowanej zastoinami wody na dachach płaskich.

Na powierzchni dachu woda najczęściej zbiera się w miejscach krytycznych, którymi są:

- wpusty dachowe odwadniające;
- wgłębienia;
- punkty zmiany nachylenia.

Przywrócenie wodoodporności dachu bez usuwania starej powłoki hydroizolacyjnej i naprawa zastanych wad były wyzwaniem, przed którym stanęło MAPEI!

...typowe przykłady



MapeSlope

Jednoskładnikowa zaprawa cementowa, stosowana w warstwie o grubości do 5 cm, do odbudowy spadków i wypełniania wgłębień w pokryciach dachów.

ZALETY MapeSlope

+ SZYBKA

- łatwa w przygotowaniu i aplikacji
- szybko schnąca

+ WSZECHSTRONNA

- pozwala na odbudowę i wyrównywanie różnego rodzaju podłoży (*)
- doskonała przyczepność

+ ŁATWA

- wystarczy wymieszać proszek z wodą
- **NIE TRZEBA** dokonywać rozbiórki i usuwać starej powłoki hydroizolacyjnej i podłoża

(*) Nadaje się na pokrycia bitumiczne, podłoża cementowe oraz na okładziny zewnętrzne po zastosowaniu odpowiedniego środka gruntującego.

ZUŻYCIE:

ok. 1,6 kg/m² na 1 mm grubości (16 kg/m² na 1 cm).

OPAKOWANIE:

25 kg worki polietylenowe, które można zostawiać na placu budowy w nieosłoniętym miejscu.

Etapy aplikacji

1

PRZYGOTOWANIE

Usunąć zastoiny wody, oczyścić powierzchnię dachu a następnie nałożyć warstwę gruntu.



2

NAKŁADANIE

Uzupełnić wgłębienia i przywrócić właściwe spadki.



3

HYDROIZOLACJA

Pozostawić do wyschnięcia i nałożyć warstwę hydroizolacji, np. **Aquaflex Roof**.



z **MAPEI** budujesz
raz, a **DOBRZE**

MAPEI Polska Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

Biuro handlowe:

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

Zakłady produkcyjne:

Gliwice i Barcin

mapei.pl **info@mapei.pl**

