



**| Ultrabond |**

**GUÍA PRÁCTICA PARA UNA  
CORRECTA APLICACIÓN DE  
LOS PRODUCTOS**

*Adhesivo para instalación de*

**ALFOMBRAS**

## Ultrabond ECO 285

Adhesivo  
para  
alfombras  
en rollo.



### Para qué sirve

- Adhesivo para alfombras de uso comercial para cualquier tipo de respaldo con un tiempo mínimo de secado.

### Ejemplos de aplicación

- Residenciales, comerciales e institucionales.
- Interiores en departamentos, vivienda, lobbies.
- Hoteles, hospitales y escuelas.

Presentación  
Cubeta de 15 L

Código de Venta  
1945315

## Ultrabond ECO 811

Adhesivo  
semipermanente  
para alfombras  
modulares.



### Para qué sirve

- Adhesivo para alfombras modulares.

### Ejemplos de aplicación

- Residenciales.
- Comerciales.
- Institucionales.

Presentación  
Cubeta de 13 Kg

Código de Venta  
1942713



# PASOS PARA UNA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

# 1

Reparador cementicio de secado rápido.

- **Mapecem® Quickpatch**
- **PLANIPATCH**
- **PLANIPREP SC**



# 2

Aplicar el imprimador de adherencia y nivelar superficie.

- **Primer L™**
- **Primer T™**
- **Pegazim Nivelante**



# 3

Autonivelante cementicio.

- **Ultraplan ECO 20**
- **Novoplan 2 Plus**
- **Novoplan Maxi**



# 4

Respondiendo a las necesidades de cada instalación la familia de productos Mapei recomendada es:

- **Eco 285**
- **Eco 811**

