



Mapei garagepakke alt-i-ett garagegulv

- God slidstyrke
- Kemikaliebestandig mod alkalier, olie, fedt og salt
- Vandtæt, støvfrit og fugefrit gulv
- Rengørings- og vedligeholdsvenlig
- Mulighed for skridsikring

HOVEDKONTOR

Mapei A/S
Park Allé 14
6600 Vejen
Tlf. 69607480
post@mapei.dk

KUNDESERVICE

ordre@mapei.dk
Tlf: 69607480

www.mapei.dk

DIY-System

Garagebelægning

Systemet består af produkter som giver et fugefrit og støvfrit gulv, og er velegnet til brug i private garager med moderat mekanisk belastning.



Mapecoat I

Mapeprimer M

Mapecoat Universal

DIY-System Så enkelt er det

Garagepakken fra Mapei er et system som gir et fugefrit og støvfrit gulv, velegnet til private garager. Garagepakken kan leveres i alle standard farver fra Mapeis farvekort. Garagepakken er fri for organiske opløsningsmidler og er næsten lugtfri. Ved påføring af produktet, anbefales det at bruge, arbejdstøj, handsker og sikkerhedsbriller.



Teknisk support via e-post:
teknisk@mapei.no



1: Forbered gulvet ved at højtryksrense. Sørg for at gulvet er rent, tørt og uden rester af løs beton, fedt, olie etc. Vi anbefaler at slibe gulvet med diamantskive for at fjerne det svage toplag og sikre god vedhæftning.



7: Før brug blandes komponenterne ved at hærder (B) tilsættes i spanden med Harpiks (A), derefter røres der i mindst 3 minutter med bor og røre-spiral.



2: Reparer småskader og sår i gulvet før påføring af produktet.



8: Hvis gulvet blev strøet med sand, skal alt løs sand fjernes med støvsuger, kost eller blæses væk med trykluft. Hæld derefter produktet ud så jævnt som muligt.



3: Bland epoxybindemidlet Mapecoat Universal med kvartsmix 0,1-0,2 millimeter til en tynd og tør konsistens. Pensl først med Mapecoat Universal og påfør epoxy/sand-blandingen med stål-bræt eller spartel.



9: Første lag med Mapecoat I påføres med gummispartel. Undgå at bruge dårligt blandet epoxy fra kanterne eller bunden af spanden.



4: Påfør Mapeprimer M med rulle eller gummisvaber. Undgå påføring i direkte sollys. Ønsker du et skridsikkert gulv strør du grunderen med sand 0,4-0,8 mens den er våd.



10: Brug rulle til at jævne det første lag.



5: Grunderen er normalt gangbar efter 24 timer. Den skal være jævn og hård, men kan føles som klæbrig.



11: Sidste lag Mapecoat I påføres med rulle inden 24 timer.



6: Epoxy består af flere komponenter. Forholdet mellem de forskellige komponenter er opgivet på emballagen. Det er vigtigt at dette vægt forhold følges. Garagepakken bør opbevares i rumtemperatur (+ 20 c) før brug.



12: Resultatet er et jævnt og slidstærkt gulv.