

# Comment poser du carrelage sur plancher bois ?

La solution MAPEI

## Ma liste de produits



## Bon à savoir

Documents de référence :

**DTU 51-3** : plancher en bois ou en panneaux à base de bois.

**CPT 3529** : pose collée de revêtements céramiques et assimilés - pierre naturelle - en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus.

1

## RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

### RECONNAISSANCE

- Rechercher des zones présentant une déformation sous le poids d'une personne, des affaissements, des lames manquantes ou mal fixées. Vérifier l'état des joints entre les lames.
  - ▶ Si aucun défaut visuel n'est constaté, le plancher à lames peut être conservé.
  - ▶ Si des défauts sont constatés, il convient de les corriger : les lames manquantes ou défectueuses seront remplacées, les lames mobiles seront refixées par vissage. La sous-face du plancher doit être ventilée.
- La pose de carrelage est exclue :
  - ▶ Si le plancher est flexible à la marche.
  - ▶ Si le plancher sur lambourdes ou solivage est sur vide sanitaire.

### PRÉPARATION

- Poncer à sec.
- Dépoussiérer (aspirateur).

**CAS n°1** : Appliquer le primaire **Latex Plus + Nivorapid**, puis ragréer avec **Fiberlite**.

**CAS n°2** : Réaliser un plancher de doublage conforme au **DTU 51.3-2** couches croisées de CTB-X de 12 mm ou 1 couche de CTB-H de 22 mm d'épaisseur assemblées par rainures et languettes collées.

2

## COLLAGE

**CAS n°1** : coller directement avec **Ultralite S** en utilisant une spatule crantée adaptée à la dimension des carreaux.

**CAS n°2** : appliquer **Eco Prim T** puis coller avec **Ultralite S**.

- Le format de carreaux maximum conseillé est de 1100 cm<sup>2</sup> (appro. 33 x 33 cm).
- En locaux humides, il est nécessaire d'interposer **Mapegum WPS**.
- Après avoir appliqué **Primer G** dans le cas n°1 et **Eco Prim T** dans le cas n°2.



3

## JOINTOIEMENT

- Le jointoiment pourra être réalisé dès 12 heures après le collage de l'**Ultralite S** avec **Ultracolor Plus**.

### TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

- ▶ Réaliser un joint périphérique d'au moins 8 mm avec **Mapesil AC**.
- ▶ Prévoir un joint de fractionnement d'au moins 8 mm tous les 15 m<sup>2</sup> environ.