




FICHE SOLUTION

COMMENT POSER DES DALLES PLOMBANTES AMOVIBLES TEXTILES ?



ZONE D'APPLICATION



BUREAUX

MA LISTE DE PRODUITS

PRÉPARATION DU SUPPORT (DTU 53.12)

Veillez à toujours contrôler les 6 points pour la reconnaissance du support (voir p7).

Primairisation

- Appliquer au rouleau **Primer G** sur le support béton poreux.

Ragréage

- Une fois le primaire sec (30 minutes environ), lisser le support avec **Mapesol Reno 3** (3 à 10 mm d'épaisseur).

COLLAGE

Application d'un produit de maintien

- Appliquer uniformément sur la surface **Ultrabond Eco Tack TX+** au rouleau.
- Laisser sécher jusqu'à obtention d'un film transparent et poisseux (au moins 10 minutes) puis afficher les dalles textiles dans les 12 heures.

Préparation du support



Primer G

1



Mapesol Reno 3

2

Collage



Ultrabond Eco Tack TX+

3