



FICHE SOLUTION

COMMENT RÉALISER UN CHANTIER AVEC PLUSIEURS REVÊTEMENTS SOUPLES ?



ZONE D'APPLICATION



COMMERCE

MA LISTE DE PRODUITS

Préparation du support



Eco Prim Universel

1



Ultraplan Maxi Fibré

2

Collage



Ultrabond Eco V4 Evolution

3

PRÉPARATION DU SUPPORT (DTU 53.12)

Veillez à toujours contrôler les 6 points pour la reconnaissance du support (voir p7).

Primairement

- Appliquer au rouleau **Eco Prim Universel** sur la dalle béton (ou chape ciment) quel que soit son niveau de porosité.

Ragréage

- Une fois le primaire sec (30 minutes environ), lisser le support avec le ragréage fibré forte épaisseur **Ultraplan Maxi Fibré** (3 à 30 mm d'épaisseur).

COLLAGE

- Appliquer **Ultrabond Eco V4 Evolution** uniformément sur la surface à recouvrir puis laisser gommer environ 10 à 20 minutes.
- Afficher ensuite les revêtements PVC et LVT puis maroufler soigneusement afin d'assurer un collage optimal.