



Systèmes d'installation pour revêtements de sol

Mapeguard[®] UM approuvé pour les installations de revêtements de sol en bois ou en vinyle

Mapeguard UM avait été recommandé à l'origine pour être employé sous les installations de carreaux ou de pierre, servant de membrane de désolidarisation, de pontage des fissures, d'imperméabilisation et de gestion des vapeurs. Maintenant, *Mapeguard UM* peut être utilisé comme support pour les sous-finitions autolissantes dans les constructions résidentielles.

En plus des carreaux et de la pierre, les revêtements de sol finis suivants sont maintenant approuvés pour être employés sur *Mapeguard UM* correctement installé (après le nivellement) : bois d'ingénierie, bois massif, vinyle en feuille, carreaux et languettes de vinyle haut de gamme, ainsi que planchers en stratifié.

Voici certains avantages liés à l'utilisation de *Mapeguard UM* pour la gestion des émissions de vapeur par rapport aux méthodes d'installation traditionnelles :

- Réduction des frais d'installation par mètre carré (pied carré)
- Enduit pare-vapeur époxyde coûteux non requis
- Installation sans poussière, à condition qu'aucun autre préparatif ne soit nécessaire avant l'application
- Aucun grenailage de la dalle requis pour assurer l'adhérence entre le support et la membrane
- Aucun apprêt requis avant l'application d'un autolissant MAPEI
- Moins de tracas

La méthode de pose suggérée pour les revêtements de sol en bois ou en vinyle est la suivante :

1. Faire adhérer *Mapeguard UM* au support de béton à l'aide du ciment-colle *Ultraflex^{MC} RS* ou *Ultraflex LFT Rapid*.
2. Pour les revêtements de sol sensibles à l'humidité, imperméabiliser les joints à l'aide du ruban scellant *Mapeguard ST* ou *Mapeguard WP ST* avec le même ciment-colle à prise rapide.
3. Faire monter le ruban scellant d'au moins 5 cm (2") le long des murs pour protéger le revêtement de sol sensible à l'humidité.
4. Laisser le ciment-colle sécher pendant au moins 24 heures.
5. Verser tout autolissant MAPEI à une épaisseur minimale de 10 mm (3/8") (au-dessus du point le plus haut de la membrane *Mapeguard UM*) et laisser sécher avant de procéder à l'installation du revêtement de sol.

Communiquer avec MAPEI pour toute autre question relative à nos produits.

