Comment poser du carrelage sur un ancien sol carrelé ?

La solution MAPEI

Ma liste de produits

Planitop 400 F

1a

Eco Prim T

1b

Plano 3

1c

Keraflex

2

Ultracolor Plus

3

ÉTAPE 1*

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Bon à savoir

Document de référence :
CPT 3529 : pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus.

*si défauts constatés

1 RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

RECONNAISSANCE

Rechercher d'éventuelles fissures, affaissements, différences de niveaux :

- Si aucun défaut visuel n'est constaté, effectuer un examen sonore en sondant le support pour rechercher des carreaux sonnant creux. Réaliser le sondage dans chaque pièce pour conforter le résultat positif.
- Si des défauts sont constatés, comptabiliser les surfaces présentant des défauts :
  - Si elles représentent - de 10 % du total, déposer uniquement les carreaux défectueux ainsi que les restes de colles non adhérents ou le mortier de pose des carreaux scellés.
  - Si elles représentent + de 10 % du total, déposer la totalité du revêtement, y compris les traces de colles non adhérentes ou le mortier de pose des carreaux scellés.

TYPES DE REVÊTEMENTS EXISTANTS ET TYPES DE PRÉPARATION

Pierre naturelle, Granito à base de liants hydrauliques :

- Poncer (tampon abrasif, disque diamant) ou décaper (avec solution décapante prête à l'emploi) puis rincer soigneusement. Le support doit avoir perdu sa brillance.
- Dépoussiérer (aspirateur, balai).

Terre cuite :

- Poncer (tampon abrasif, disque diamant).
- Dépoussiérer (aspirateur, balai).

Carreaux non émaillés, non polis, pâte de verre :

- Laver (lessive sodée + rinçage à l'eau).

Carreaux émaillés ou polis :

- Poncer (tampon abrasif, disque diamant). Le support doit avoir perdu sa brillance.
- Laver (lessive sodée + rinçage à l'eau).

RÉPARATIONS LOCALISÉES

- Reboucher (jusqu'à 10 mm avec **Keraflex**).
- Au delà de 10 mm, reboucher avec un produit spécifique rapide, type **Planitop 400 F**.

RÉPARATIONS GÉNÉRALISÉES

- Ragréer avec **Plano 3** associé au primaire **Eco Prim T**.

2 COLLAGE

- Déposer et refaire les joints de dilatation existants.
- Coller directement avec **Keraflex** sur le support préparé.

3 JOINTOIEMENT

- **JOINTOIEMENT**

  Le jointoiement pourra être réalisé dès 24 heures après le collage de **Keraflex** avec **Ultracolor Plus**.

- **JOINT DE FRACTIONNEMENT EXISTANT**
  - Ancien dallage sans sol chauffant : les joints ne sont pas repris à l'aplomb dans le nouveau revêtement.
  - Ancien dallage avec sol chauffant ou plancher : les joints doivent être respectés sans décalage sauf en cas de désolidarisation du nouveau carrelage.