Comment poser du carrelage sur chape asphalte en intérieur ?

La solution MAPEI

Ma liste de produits

Mapeprim SP
1a

Plano 3
1b

Ultralite S
2

Ultracolor Plus
3a

Mapesil AC
3b

ÉTAPE 1 — ÉTAPE 2 — ÉTAPE 3

Chape asphalte

Bon à savoir

Document de référence :
CPT 3529 : Pose collée de revêtements céramiques et assimilés – pierres naturelles – en rénovation de sols intérieurs dans les locaux classés P3 au plus.

1

RECONNAISSANCE ET PRÉPARATION DU SUPPORT

RECONNAISSANCE DU SUPPORT

Déterminer la nature de la chape. Pour cela, utiliser un décapeur thermique (mini 2000 W avec embout rond de 20 mm). Tenir le décapeur à 5 cm de la chape pendant 2 minutes :

- Si le support fond : il s'agit d'enrobé bitumineux et il faudra le déposer.
- Si le support ne fond pas, il s'agit d'une chape asphalte. Elle peut être conservée, si le résultat à un test d'adhérence est positif (> à 0,7 MPa avec rupture adhésive ou cohésive).

- Rechercher d'éventuels défauts tels que des zones grasses, des parties réparées, des affaissements aux différences de niveaux, des différences de nature des supports, la couleur du liant.
- Vérifier la cohésion du support : il sera conservé s'il présente une bonne cohésion ou déposé s'il s'effrite.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Grenailler puis dépoussiérer l'ancien support.
- Pour des réparations d'épaisseurs inférieures à 10 mm utiliser **Ultralite S**.
- Pour des réparations généralisées, utiliser **Plano 3** après avoir appliqué **Mapeprim SP**.

2

COLLAGE

- Si aucun ragréage n'a été réalisé. Appliquer avant le collage le primaire **Mapeprim SP**.
- Coller les carreaux avec **Ultralite S**.
- Le format maximum des carreaux conseillé est 2200 cm² (approx. 45 x 45 cm).

3

JOINTOIEMENT

- Après 12 heures de séchage de la colle, procéder au jointoiement avec **Ultracolor Plus**.
- Réaliser un joint périphérique d'au moins 5 mm avec **Mapesil AC**.
- Une circulation piétonne est possible dès 3 heures après jointoiement et la remise en service peut intervenir 24 heures après.