FICHE SOLUTION

COMMENT RÉALISER UNE DOUCHE COMPLÈTE EN LVT SUR UN ANCIEN CARRELAGE ?

ZONE D'APPLICATION

HABITAT

MA LISTE DE PRODUITS

Préparation du support

Planipatch XTRA

1

Planiprep 4 LVT

2

Étanchéité

Mapelastic AquaDefense

3

Mapeband PE 120

4

Collage

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor

5

Finitions

Spacers 4 LVT + Flexcolor 4 LVT

6

Mapecoat 4 LVT

7

PRÉPARATION DU SUPPORT (DTU 53.12)

Veillez à toujours contrôler les 6 points pour la reconnaissance du support (voir p7).

Contrôle du support et rebouchage des carreaux manquants

- Vérifier l'adhérence des carreaux en place, par sondage sonore.
- Déposer ceux fissurés ou mal adhérents ainsi que leur mortier de pose.
- Reboucher les emplacements des carreaux manquants avec **Planipatch Xtra**.

Lissage des carreaux sur support déjà penté et/ou au mur

- Passer un abrasif sur la surface des carreaux restants afin de favoriser l'adhérence, puis dépoussiérer à l'aspirateur.
- Ratisser ensuite la surface avec l'enduit prêt à l'emploi **Planiprep 4 LVT** afin d'obtenir un support plan et lisse.

Alternative en cas de dalle béton :

Réalisation d'une forme de pente

- Appliquer à la brosse une barbotine d'accrochage réalisée à l'aide de **Nivorapid FP** gâché avec **Latex Plus** dilué à 50 %.
- Préparer le mortier pour forme de pente **Nivorapid FP** par gâchage avec de l'eau. S'assurer que la quantité gâchée puisse être appliquée dans les 30 minutes suivant sa préparation.
- Appliquer **Nivorapid FP** selon les mêmes techniques que pour une chape ciment (dans la barbotine fraîche) en créant la pente souhaitée (3 à 40 mm d'épaisseur).
- Afin d'obtenir une surface parfaitement lisse, fermer la surface à l'aide d'une taloche puis lisser à l'aide d'une éponge.

ÉTANCHÉITÉ

Après séchage de **Planiprep 4 LVT** (environ 1 heure) et/ou **Nivorapid FP** (24 heures), appliquer **Mapelastic AquaDefense** en 2 passes :

- Appliquer la 1ère passe au rouleau à poils longs (environ 700 g/m²). Dans les angles et aux raccords, noyer la bande **Mapeband PE 120** dans cette 1ère passe à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse.
- Après 1 heure, appliquer la 2ème passe à la taloche métallique (environ 300 g/m²) afin d'obtenir une finition lisse.
- Dès séchage (après environ 4 heures), passer un abrasif (grain 120) sur toute la surface pour éliminer toute imperfection.

Les points singuliers tels que les siphons et caniveaux devront être équipés de platine permettant le recouvrement par un système d'étanchéité liquide.

COLLAGE

- Après minimum 12 heures, dépoussiérer la surface à l'aspirateur puis appliquer **Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor** sur la surface à recouvrir.
- Afficher les lames ou dalles LVT bord à bord, puis les écarter et positionner les croisillons **Spacers 4 LVT** dans l'interstice correspondant à la largeur de joint désirée. Maroufler ou battre soigneusement le revêtement. A noter que les LVT peuvent également être posées bord à bord sans joint.

FINITIONS

Veillez à ce que la surface du revêtement soit propre et sèche avant la réalisation des finitions.

Jointoiement

- Après minimum 12 heures, éliminer toute souillure ou remontée de colle dans le joint.
- Mélanger **Flexcolor 4 LVT** afin d'obtenir un produit de jointoiement homogène puis remplir les joints à la taloche en gomme dure MAPEI.
- Racler l'excédent sur le revêtement avec la taloche tenue perpendiculairement au support. Nettoyer les bavures à l'éponge humide. Laisser sécher (minimum 24h).

Finition anti-dérapante

- Mélanger les 2 composants du vernis de finition **Mapecoat 4 LVT** au malaxeur à peinture, puis appliquer le vernis au rouleau à poils courts sur le revêtement en 2 passes croisées (100 g/m²).
- Attendre au minimum 24 heures avant la mise en service.